
保証書付

CANDY 取扱説明書

■各部名称と使い方



【要注意】ご使用には、別途 USB AC アダプター又はモバイルバッテリーが必要です。USB AC アダプターは、スマートフォンでご利用いただいているもの等で使用できます。※推奨 2.0A

1. 付属の USB コードを本体と USB AC アダプター又はモバイルバッテリーに接続してください。
2. 電源ボタンを ON に切り替えると、指示ランプが点灯し、プレートが加熱します。
3. 3 分程するとプレートが熱くなるのでご使用ください。最高温度 200℃。
4. 電源ボタンを OFF に切り替えると、指示ランプが消灯し、電源が切れます。
5. 使用後は電源を OFF にし、USB コードを本体から外してください。
6. ロックボタンをロック方向に切り替えると、本体が開閉ロックされます。ロックボタンを逆方向に切り替えると、ロック解除となります。

■製品規格

本体サイズ：W185×D37mm×H20mm、プレートサイズ：W72×D10mm、重量：67g、
定格出力：5V/2A、温度：Max200℃(約 3 分で 160℃)、素材：プラスチック、アルミニウム

■注意事項

・火傷注意：使用中または使用直後はヘアアイロンプレート及びその周辺部は非常に熱くなっていますので、直接手や肌を触れないでください。
・ヘアアイロンを頭皮から 3cm 以上離してご使用ください。
・ 使用中、ヘアアイロンにスタイリング剤を噴きかけないようにしてください。故障と火事の原因となります。

■警告

・製品の包装袋、本体は幼児の手に触れない場所に保管してください。けがの恐れがあります。
・改造、分解、修理は絶対にしない。・水につけたり濡れた手で触らない。・使用後は電源を OFF にし、必ず USB コードを抜く。・必ず本体を冷やしてから収納してください。

■無料保証規定

保証期間はお買い上げ日より6ヶ月以内が有効です。(お買い上げ証明の提供必要)
製品の材料欠陥による製品の損傷が発見する場合、弊社にご連絡ください。

・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損害は保証対象外となります。
・製造メーカーの提供した原装部品以外の部品を使用する場合、保証対象外となります。
・製品の改善をし続けていますので、ご連絡なしに変更することを了承ください。
・保証概要：本製品は厳選なる検査のもと皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した場合は無料保証規定の範囲内で対応させて頂きます。その際は現品に本保証書、購入証明書(レシート、領収書など)を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。
・公式サイトや正規代理店以外でご購入された場合、中古品の場合は保証対象外となります。(転売等、弊社にて流通経路が不明なものは保証対象外)

品　名	CANDY ミニヘアアイロン
保証対象	本体
保証期間 / ご購入日	6 ヶ月 /
お客様	お名前
	ご住所 TEL
お買い上げになった 店舗印またはインターネット名	

★本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

発売元：株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY
〒101-0021　東京都千代田区外神田6-14-9 秋葉原MFビル 28号館 7F
tel：03-4405-2548(営業時間：平日9:00～18:00)