取扱説明書
保証書付



Faclea 洗顔ブラシ

FAP001/FAG001/FAV001

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

●改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY にご相談ください。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
感電・けがの原因となります。

●次のような方は、使用しない。
・アレルギー体質の人
・特に肌が敏感な人
・化学繊維でかぶれた経験のある人
肌のトラブルの恐れがあります。

●下記のような部位には、使用しない。
・眼球およびまぶた
・皮膚炎・過度の日焼けなど肌に異常のある部位
・傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある部位
事故や肌のトラブルの恐れがあります。

⚠ 警告

●使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

●使用後は必ず電源を切る。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

●落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火の原因となります。

●お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。

●顔・首・デコルテのお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
故障やトラブルにつながる恐れがあります。肌のトラブルの恐れがあります。

●規定時間以上の使用はしない。
肌のトラブルの原因となります。

●ブラシを肌に強く押し付けない。
肌のトラブルの原因となります。

⚠ 注意

●スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料などをつけて使用しない。
故障や肌のトラブルの原因となります。

●直射日光の当たる所や、熱器具の近くに放置しない。
変形・変色・故障の原因となります。

●洗顔料などがついたまま放置しない。
劣化や肌のトラブルの原因となります。

⚠ 注意

●水につけたまま放置しない。また、浴室などの水のかかる所や、湿気の多い所に保管しない。
故障の原因となります。

●使いはじめや敏感肌の方は、毎日使用せず、お肌の様子を見ながら使用する。
肌のトラブルの原因となります。

●イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。

⚠ 警告

●電源に関して以下のことを守る。

- 充電台およびケーブルが傷んでいるときや、USB プラグの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときは USB プラグをすぐに抜く。けむり・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください
- ケーブルを抜くときは、必ず先端をもって引き抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 充電台およびケーブルに水や液体がかからないようにする（水につけたり、洗ったりしない）。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 充電台およびケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
- 充電端子と USB 端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

内容物



電動洗顔ブラシ / 充電台



USB充電ケーブル



取扱説明書

各部名称





ご使用方法

クレンジング・洗顔の両方にお使いいただけます。

① 清潔な水で肌を濡らし、泡立てた洗顔料をお顔、またはブラシに塗布します（クレンジングの際は、お肌を濡らさずにご使用ください）。

② ボタンを1.5秒長押しすると、本体の電源が入ります。電源が入った状態でボタンを押すと、モードが切り替わります。
4種類のモードが選択できます。本機はモード記憶機能を搭載しております。再度電源を入れると、最後に使用したモードから開始します。

③ 肌にブラシを当て、顔の内側から外側へ動かします。特に毛穴汚れが気になる部分は、円を描くように動かしてください。
90秒間の洗顔時間が終了すると、自動的に電源が切れます。

④ 使用後は、肌とブラシに残った洗顔料をしっかり洗い流してください。ブラシは水洗いし、乾いた布で水分をふき取った後、充電台に置き保管してください。



各モードについて

モード1：スキンモード
　磁気ビーズがうねって揺れ動き、お肌を優しく刺激します。
モード2：ソフトウォッシュモード
　音波の微細振動が毛穴汚れに優しくアプローチします。
モード3：ディープウォッシュモード（Low）
　磁気ビーズが生み出す「うねり」×音波の微細振動が、毛穴の奥からすっきり洗い上げます。
モード4：ディープウォッシュモード（High）
　ハイパワー音波振動搭載。磁気×超高速音波振動が、毛穴汚れに徹底的にアプローチします。

インジケータライトについて

- 電源ONでライトが点灯します
- 電池残量が少なくなると、ライトが点滅してお知らせします
- 充電中は、ライトが点滅します
- 充電が完了すると、ライトが点灯します。

充電方法

付属のUSBケーブルの充電端子を充電台に接続し、USB端子をACアダプターに接続します。ACアダプターのプラグを家庭用コンセントに差し込んだ状態で、本体を充電台に置くと充電が開始されます。充電中は、インジケータライトが点滅します。充電が完了すると、ライトが点灯します。
※ACアダプターは付属していません。お手持ちのものをご使用ください。

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールにしたがってください
※本製品はリチウムイオン充電池を使用しています

製品仕様

名称	Faclea 洗顔ブラシ
型番	フェアリーグリーン / FAG001 パステルパープル / FAV001 コットンピンク / FAP001
電池容量	200mAh
材質	本体：ABS 樹脂、シリコーン 充電台：ABS 樹脂
充電時間	約 80 分
動作回数	最大約 90 回※
商品サイズ	約 110×53×43mm
本体質量	約 126g

※使用モードにより異なります

推奨充電電圧／電流	5V / 1A
充電電流	150mA
防水等級	IPX7
認定証	CE RoHS
生産国	Produced by Japan Made in Chaina

無料保証規定

保証期間はお買い上げ日より1年間有効です。
（お買い上げ証明の提供必要）
製品の材料欠陥による製品の損傷を発見された場合は、弊社にご連絡ください。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損害は保証対象外となります。
- 製造メーカーの提供した原装部品以外の部品を使用する場合、保証対象外となります。
- 保証概要：本製品は厳選なる検査のもと皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した場合は無料保証規定の範囲内で対応させて頂きます。その際は現品に本保証書、購入証明書（レシート、領収書など）を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。
- 公式サイトや正規代理店以外でご購入された場合、中古品の場合は保証対象外となります。
（転売等、弊社にて流通経路が不明なものは保証対象外）
- 所定記入欄が空欄のままであったり、お買い上げ日がわかるレシートや領収書がない場合は、保証の対象外となります。

品　　名	Faclea 洗顔ブラシ
保証対象	本体
保証期間 / ご購入日	1 年間 /
お客様	お名前
	ご住所 TEL
お買い上げになった 店舗印またはインターネット名	

★本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY
東京都千代田区神田淡路町 1-9-2
日宝新御茶ノ水ビル 5F 1 号
TEL：03-4405-2548（9:00～17:00）
e-mail：info@kalosbt.jp